

sectionalpoort openen.

Het gedeeltelijk openen van de poort kan zowel door middel van twee knoppen als met de afstandsbediening worden gedaan. Bij bedrijf met de afstandsbediening staat de veiligheidsaansluiting (26) klem 1+2 ook ter beschikking.

Door op knop twee te drukken zal de poort vanaf gesloten stand gedeeltelijk worden geopend. Indien de poort reeds helemaal of gedeeltelijk open staat, zal de poort sluiten door nogmaals op knop twee te drukken.

Met knop 1 wordt de deur helemaal geopend, ook als de deur voorheen gedeeltelijk is geopend met behulp van knop 2.

Instellingen

1 Poort sluiten

2 Programmeren van kanaal 2

- Programmeer knop 2 van de afstandsbediening op kanaal 2 van de ontvanger (zie onder **R**)

3 Zet de DIP-Schakelaar 2 in de positie "ON": Pas de werking van de veiligheidsaansluiting aan.

- alleen wanneer 2 knoppen zijn aangesloten, in het andere geval kan de veiligheidsaansluiting (aansluiting 1 + 2) bijv. voor een fotocel worden benut.

4 Zet DIP-Schakelaar 8 in positie "ON" (gedeeltelijk openen actief)

Werking

- Druk op knop 2 van de afstandsbediening of druk op drukknop 2 (de poort begint vanaf eindstand "DICHT" te openen).
 - De poort gaat open tot knop 2 van de afstandsbediening of drukknop 2 voor de tweede keer wordt ingedrukt, of tot de poort de eindstand "POORT OPEN" heeft bereikt.
- Druk op knop 2 van de afstandsbediening of druk op drukknop 2 tot de gewenste positie is bereikt.
- Sluit hierna de poort met knop 2 van de afstandsbediening of met schakelaar 2.

Nu is de gewenste poortopening in het geheugen opgeslagen en kan knop 2 van de afstandsbediening of drukknop 2 worden geactiveerd.

Om de functie gedeeltelijk open uit te schakelen kan de DIP-schakelaar 8 in de stand "OFF" worden gezet.

2-KANALEN BEDRIJF (GEPROMMEERD OPENEN EN SLUITEN)

Knop 1/zendkanaal 1 opent en knop 2/zendkanaal 2 sluit de poort.

alleen voor APERTO 868 L en APERTO 868 LX.

Programmeringseenheid voor individuele programmering van de L-besturing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de TorMinal gebruiksaanwijzing.

IV. ONDERHOUD

- Een erg vuile ketting en kettingkanaal moeten schoongemaakt worden met een doek.
- Ketting één keer per jaar met geleidende olie (contact 40) insluiten.
- Gebruik geen vet, olie of anders dan voorgeschreven smeermiddel!!!
- Controleer of alle schroeven en bouten aangehaald zijn. Haal aan indien nodig.
- De juiste werking van de veiligheidsvoorzieningen moet regelmatig worden gecontroleerd, in ieder geval minstens 1 keer per jaar.
- De juiste werking van de poort moet minstens 1 keer per jaar volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gecontroleerd.
- Regelmatige controles:
 - a) Stopfunctie: Het deurblad tijdens het openen en sluiten tegenhouden. De poort dient reeds bij lichte weerstand te stoppen.
 - b) Noodbediening: De poort moet eenvoudig met de hand kunnen worden ontgrendeld.
 - c) Fotocellen, indien van toepassing: Poort openen/sluiten en de lichtstraal onderbreken. Controleer of de functie overeenkomt met de ingestelde parameters van de DIL-schakelaar.

DEMONTEREN

- Het demonteren moet op dezelfde manier gebeuren zoals beschreven in het hoofdstuk „Installatie”, maar in omgekeerde volgorde. Da daar beschreven instelprocedure is niet van toepassing.

GARANTIE EN SERVICE

- Neem contact op met uw dealer indien u service, reserveonderdelen of accessoires nodig heeft.

Opm. : Wanneer de netkabel naar de aandrijfeenheid met een trekkracht van 800 N beschadigd is, moet ze naar de leverancier gestuurd worden (de netkabel kan niet vervangen worden).